

ИНСТРУКЦИЯ

пользования банкоматом Hyosung




ПАО АКБ «Приморье»
Универсальная лицензия
ЦБ РФ №3001 от 28.05.2021




НАЧАЛО РАБОТЫ

Вставьте карту в картоприемник на передней панели банкомата



Аккуратно вставьте карту чипом вперед и вверх



Или приложите карту к знаку бесконтактной оплаты на корпусе банкомата




НАЧАЛО РАБОТЫ

Введите пин-код

Используйте клавиатуру банкомата для ввода своего четырехзначного пин-кода.

Обязательно прикрывайте экран рукой от посторонних глаз!




Будьте внимательны при наборе цифр: неправильный ввод пин-кода три раза подряд приведет к блокировке карты банкоматом



НАЧАЛО РАБОТЫ

После успешного введения пин-кода появится **главное меню**, предлагающее доступные опции:

- **Снятие наличных**
- **Внесение наличных**
(доступно только на устройствах с функцией приема наличных)
- **Оплатить мобильную связь**
- **Информация и сервисы**




Выберите нужный пункт нажатием соответствующей кнопки на сенсорном экране




СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ

**Определите требуемую сумму,
используя доступные номиналы купюр**



**Можно ввести требуемую сумму вручную,
нажав кнопку «Другая сумма»**



**Информация о наличии или отсутствии комиссии
за снятие отобразится на экране банкомата**



СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ

Подтвердите свое решение, нажав кнопку подтверждения

После подтверждения сумма поступит в отделение выдачи наличных, расположенное ниже экрана банкомата



Заберите денежные средства

Через 30 секунд отделение для выдачи наличных автоматически закроется и незабранные денежные средства будут возвращены в банкомат

Завершите работу с банкоматом, нажав кнопку «Выход» на экране



ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ

Банкоматы принимают купюры определённых номиналов. Убедитесь заранее, что ваши купюры соответствуют требованиям устройства

Положите требуемое количество купюр в специальное окно приёма денежных средств



Количество одновременно принимаемых купюр зависит от модели банкомата, эта информация отображается на экране

Проверьте правильность внесённой суммы на экране банкомата



ПРОВЕРКА БАЛАНСА

Вы можете проверить доступный остаток на вашем счете, нажав на соответствующий пункт меню

Баланс отображается на экране




Завершите работу с банкоматом, нажав кнопку «Выход» на экране



ОПЛАТА УСЛУГ

При выборе опции «Оплата услуг» появляется возможность оплатить мобильную связь

Вам потребуется ввести необходимые данные, следуя указаниям на экране банкомата, и подтвердить оплату




**Завершите работу с банкоматом, нажав кнопку
«Выход» на экране**



ИНФОРМАЦИЯ И СЕРВИСЫ

При выборе данной опции появляется возможность:

- Подключить сервис информирования
- Изменить сервис информирования
- Изменить PIN-код



Важно выйти из системы

По завершению любой операции нажмите кнопку «Выход» или заберите карту путем извлечения её из слота банкомата



Забирайте карту немедленно после появления соответствующего уведомления на экране

Храните чеки и следите за деньгами

Чек лучше сохранить хотя бы до момента проверки транзакций в мобильном приложении или онлайн-банке

Проверяйте выданную сумму наличными

Убедитесь, что карта возвращена обратно



Инструкция составлена для банкоматов Hyosung (с большим экраном) с номерами:

ATM 215	ATM 231	ATM 247
ATM 216	ATM 232	ATM 248
ATM 217	ATM 233	ATM 249
ATM 218	ATM 234	ATM 250
ATM 219	ATM 235	ATM 251
ATM 220	ATM 237	ATM 252
ATM 221	ATM 238	ATM 253
ATM 222	ATM 239	ATM 254
ATM 223	ATM 240	ATM 255
ATM 224	ATM 241	ATM 257
ATM 225	ATM 242	ATM 258
ATM 227	ATM 243	ATM 259
ATM 228	ATM 244	
ATM 229	ATM 245	
ATM 230	ATM 246	

